

MT300 FLOOR LACQUER

PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

- Lugtsvag vandbaseret, 2-komponent gulvlak.
- Anbefales som top-lak ved renovering af trægulve i boliger og let erhverv.
- Hurtigtørrende og let at påføre.
- Ubehandlede og maskinafslebne gulve skal grundes med en af Junckers primere før top-lakering.
- Indeklimamærket.

Til erhvervsmæssig anvendelse.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: 2-komponent, vandbaseret akryl-/polyurethanlak.

Emballagestørrelser: 4,73 liter (4,5+0,23) i glansgrad ultramat og mat.

Udseende: Mælkevid i våd tilstand. Tørrer farveløs op.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: Ca. 10 m² pr. liter.

Blanding: 20 dele lak blandes med 1 del hærder (5 %).

Før påføring:

Ryst emballagen til alt bundfald er opløst, og tilsæt hærder.

Ryst i minimum 45 sekunder, lad blandingen hvile i 10

minutter, og ryst igen i 45 sekunder.

Brugstid: Blandingen skal anvendes indenfor 2 timer. Anvend ikke blandingen efter dette tidsrum.

Påføringsværktøj: Bred pensel eller lakrulle i træets længderetning.

Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet.

Luft/luftløs sprøjte.

Overfladetemperatur: 15-25 °C.

Fortynding: Ved sprøjtepåføring fortyndes med maksimum 15 % vand.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

Ca. 4 timer.

Klar til brug for let trafik: 8 timer.

Fuldt afhærdet efter 72 timer.

Påfør højst 2 lag lak pr. dag.

RF: Vandige produkter har en vis klæbeeffekt og anbefales derfor kun til rum med stabil luftfugtighed. Det betyder at forskellen på højeste og laveste relative luftfugtighed ikke må variere mere end 30 % over året.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar 1 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.

ANBEFALEDE SYSTEMER

Ubehandlede/maskinafslebne trægulve:

1 lag WB Primer 8 m²/liter eller 1 lag SB Primer 10 m²/liter

+ 2 lag MT300 Floor Lacquer 10 m²/liter.

Tidligere lakerede trægulve: Rengøring med Neutralizer + 1 lag MT300 Floor Lacquer 10 m²/liter.

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish, sæberester o.lign. Snavs og ujævnheder fjernes ved afslibning. Slibestøv fjernes omhyggeligt ved støvsugning.

- Påfør et lag Junckers WB eller SB Primer. Lad lakken tørre.
- Derefter slibes med fint sandpapir korn 150-180 i træfibrenes længderetning.
- Slibestøvet fjernes ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør et lag MT300 Floor Lacquer.
- Lad tørre natten over og påfør derefter sidste lag lak.

Tidligere lakerede gulve:

- For at opløse gamle sæberester afvaskes gulvet først med Junckers Neutralizer.
- Slib omhyggeligt med sandpapir korn 150-180.
- Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør et lag MT300 Floor Lacquer og lad lakken tørre.
- Før lakering af hele gulvet anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.

Hvordan udføres en vedhæftningstest:

Laker et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring i 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan hele gulvet lakeres. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, fortsættes som beskrevet under "Gulve behandlet med voks/polish".

Gulve behandlet med voks/polish:

- Overfladen maskinafslibes før lakering. Brug sandpapir korn 24-36 for at fjerne gammel lak.
- Fjern slibespor med korn 60-80.
- Afslut med korn 120-150 for at opnå en helt glat overflade.
- Slibestøvet fjernes omhyggeligt ved støvsugning.
- Laker derefter som beskrevet under "Ubehandlede/afslebne gulve".

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.