

# Skovgaard & Frydensberg

## BORDOLIE



### PRODUKTFAKTA:

#### Egenskaber

Skovgaard & Frydensbergs Bordolie har en kraftig indtrængningsevne, som gør den velegnet til alle træsorter, også olieholdige som f.eks. teak. Træet vil stå med en livfuld mættet glød, der fremhæver træets struktur og åretegning. Olien er fri for giftige og mærkningspligtige stoffer, og anbefales til områder, der anvendes til fødevarekontakt, fx køkkenborde, spækbræt, frugtskåle m.m. Fladerne bliver smuds- og vandafvisende. Også velegnet til finere kvalitets, restaurerings- og træarbejder. Emnerne kan tages i brug umiddelbart efter påføring.

#### Indeholder

Koldpresset rå linolie, medicinsk hvid olie og kobolt-fri tørrelse.

#### Rækkeevne

0,5 liter rækker til ca. 4-8 m<sup>2</sup> afhængig af træets sugsevne.

#### Regulering

Bordolien lever op til ”Forordning 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer” er fremstillet i overensstemmelse med ”Forordning 2023/2006 om god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer”.

#### Emballage størrelser

0,5 liter.

#### Opløsningsmiddel

Ingen.

#### Fortynding

Ingen / klar til brug.

#### Rengøring

Værktøj og pensler udvaskes i fast brun sæbe og vand.

#### Tørretid

Tørretiden er ca. 4-5 timer ved 20°C og 50% RF, afhængig af træets overflade.

#### Affaldshåndtering

Tom emballage til metalgenbrug.

## Behandlingsforslag:

- 1 Klargør overflade så den er fast, ren og tør.
- 2 Brug evt. Skovgaard & Frydensberg Special Grundrens, hvis overfladen er smudsig.
- 3 Slib evt. overfladen til den er jævn og fast, fjern slibestøv.
- 4 Påfør olien med klud eller pensel, sprøjtning anbefales IKKE.
- 5 Olien påføres på sugende bund.
- 6 På glatte flader aftørres overskydende olie med tørre og fnugfrie klude 20 min. efter påføring.
- 7 Uden aftørring kan overfladen blive fedtet og klæbrig.
- 8 Ønskes en finere overflade kan man benytte vandslibningspapir (korn 1000-1200) og slibeklods. Slib i rigelig olie og tør efter med klud. Denne metode anvendes også, hvis overfladen er fedtet/klæbrig.
- 9 Ved påføring på ikke høvlede flader er aftørring ofte unødvendigt.
- 10 Tørretiden er ca. 4-5 timer ved 20°C, 50% RF afhængig af træets overflade.
- 11 Vedligehold efter behov.
- 12 Oliemættede klude/svampe m.m. kan selvantænde. Klude/svampe mættes med vand eller destrueres efter brug.